



## Xbox Standard AV Cable and SCART Adapter

The Xbox Standard AV Cable and SCART Adapter connects the Xbox console to your TV. It is for use exclusively with the Xbox™ video game system from Microsoft.

**IMPORTANT!** Before using this product, read the Xbox Instruction Manual for important safety information and health warnings. **Please retain both the Xbox Instruction Manual and these instructions for future reference.** The limited warranty and copyright information covering this Xbox Standard AV Cable and SCART Adapter is contained in the Xbox Instruction Manual.

### Connecting Using the Xbox Standard AV Cable

If your TV has composite video input, use the standard AV cable included with the Xbox video game system.

#### To connect to a TV or VCR

1. If the Xbox console is on, press the power button on the Xbox console to turn it off.
2. Connect the Xbox AV connector to the AV port on the Xbox console.
3. Connect the colour-coded connectors to the corresponding jack sockets on the TV or VCR: yellow to yellow (video), red to red (right audio), and white to white (left audio). Jacks may be on the front or back of the TV or VCR, as shown in figure A at the top of this document.  
*Note: For monaural TVs or VCRs, which have only one audio jack socket, connect either the right or left audio connector to the audio jack.*
4. If connecting to a VCR, do not change the existing connection between the VCR and TV. Select VCR for the TV/VCR setting of the VCR.
5. Select the appropriate video input on your TV. For more information, see the Xbox Instruction Manual.

### Connecting Using the SCART Adapter

If your TV has SCART input, use the SCART adapter to connect.

#### To connect using the SCART adapter

1. If the Xbox console is on, press the power button on the Xbox console to turn it off.
2. Connect the Xbox AV connector to the AV port on the Xbox console.
3. Connect the colour-coded connectors to the corresponding jack sockets on the SCART adapter: yellow to yellow (video), red to red (right audio), and white to white (left audio), as shown in figure B at the top of this document.
4. Connect the SCART adapter to your TV.
5. Select the appropriate input on your TV. For more information, see the Xbox Instruction Manual.

### If you need more help

Should you have any problems, do not attempt to take apart, service or modify the Xbox video game system in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty. Do not take your Xbox video game system or this peripheral to your retailer for repair or service, unless instructed to do so by an Xbox Customer Support representative.

Please see <http://www.xbox.com> or ring the Xbox Customer Support number:

- United Kingdom: 0800 587 1102. TTY users: 0800 587 1103.
- Ireland: 1 800 509 186. TTY users: 1 800 509 197.
- Australia: 1 800 555 741. TTY users: 1 800 555 743.
- New Zealand: 0508 555 592. TTY users: 0508 555 594.

### Copyright

Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Reproduction and distribution requires written permission from Microsoft.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written licence agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any licence to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Xbox and the Xbox logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

## Câble audio/vidéo standard Xbox + adaptateur péritel

Le câble audio/vidéo standard Xbox + adaptateur péritel permet de connecter la console Xbox à votre téléviseur. Il doit être utilisé exclusivement avec la console de jeu vidéo Xbox™ de Microsoft.

**IMPORTANT** Avant d'utiliser ce produit, consultez le manuel d'instructions Xbox. Vous y trouverez des informations importantes sur la sécurité et la santé. **Conservez le manuel d'instructions Xbox ainsi que les instructions fournies dans le présent document, afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.** La garantie limitée et les informations de copyright du câble audio/vidéo standard Xbox + adaptateur péritel sont incluses dans le manuel d'instructions Xbox.

### Utilisation du câble audio/vidéo standard Xbox

Si votre téléviseur est équipé d'une entrée vidéo composite, utilisez le câble audio/vidéo standard Xbox pour connecter la console.

#### Connexion à un téléviseur ou un magnétoscope

1. Si la console Xbox est sous tension, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour la mettre hors tension.
2. Branchez le connecteur audio/vidéo Xbox sur le port audio/vidéo de la console Xbox.
3. Insérez les connecteurs de couleur dans les prises correspondantes du téléviseur ou du magnétoscope : connecteur jaune pour la prise vidéo, connecteur rouge pour la prise audio droite et connecteur blanc pour la prise audio gauche. Les prises peuvent se trouver à l'avant ou à l'arrière du téléviseur ou du magnétoscope, comme illustré sur la figure A en haut de ce document.  
*Remarque : Si votre téléviseur ou votre magnétoscope est monaural, c'est-à-dire équipé d'une seule prise audio, branchez le connecteur audio droit ou gauche sur la prise audio.*
4. Si vous connectez un magnétoscope, ne modifiez pas la connexion établie entre le magnétoscope et le téléviseur. Définissez le paramètre TV/VCR de votre magnétoscope sur VCR.
5. Sélectionnez l'entrée vidéo adéquate sur votre téléviseur. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'instructions Xbox.

#### Connexion à l'aide de l'adaptateur péritel

Si votre téléviseur est équipé d'une entrée péritel, utilisez l'adaptateur péritel pour connecter la console.

#### Connexion à l'aide de l'adaptateur péritel

1. Si la console Xbox est sous tension, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour la mettre hors tension.
2. Branchez le connecteur audio/vidéo Xbox sur le port audio/vidéo de la console Xbox.
3. Insérez les connecteurs de couleur dans les prises correspondantes de l'adaptateur péritel : connecteur jaune pour la prise vidéo, connecteur rouge pour la prise audio droite et connecteur blanc pour la prise audio gauche, comme illustré sur la figure B en haut de ce document.
4. Connectez l'adaptateur péritel à votre téléviseur.
5. Sélectionnez l'entrée adéquate sur votre téléviseur. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'instructions Xbox.

### Besoin d'aide ?

Si vous éprouvez des difficultés, n'essayez pas de démonter, de réparer ni de modifier le câble audio/vidéo standard Xbox + adaptateur péritel ou la console Xbox de quelque manière que ce soit. Toute tentative de ce genre risquerait de provoquer des blessures graves ou d'entraîner la mort par électrocution. Votre garantie serait par ailleurs annulée. Ne confiez pas la réparation ni l'entretien de la console de jeu vidéo ou de ce périphérique à votre revendeur, sauf instructions spécifiques de la part d'un représentant du support technique Xbox.

Rendez-vous sur <http://www.xbox.com> ou contactez le service d'assistance technique Xbox au numéro suivant :

- France : 0800 91 52 74. Utilisateurs malentendants : 0800 91 54 10.
- Belgique : 0800 7 9790. Utilisateurs malentendants : 0800 7 9791.
- Suisse : 0800 83 6667. Utilisateurs malentendants : 0800 83 6668.

## Xbox Standard AV-Kabel und Euro AV-Adapter (SCART)

Das Xbox Standard AV-Kabel und der Euro AV-Adapter verbinden die Xbox-Konsole mit Ihrem Fernsehgerät. Sie sind für den ausschließlichen Gebrauch mit dem Xbox™-Videospiel-System von Microsoft bestimmt.

**WICHTIG!** Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Sicherheits- und Gesundheitshinweise im Xbox-Handbuch. **Bewahren Sie diese Anweisungen und das Handbuch auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können.** Die auf dieses Standard AV-Kabel und den Euro AV-Adapter anwendbaren Urheberrechtsgesetze und die beschränkte Garantie sind im Xbox-Handbuch enthalten.

### Anschluss mit dem Xbox Standard AV-Kabel

Wenn Ihr Fernsehgerät mit einem zusammengesetzten Videoeingang ausgestattet ist, verwenden Sie das Standard AV-Kabel.

#### So schließen Sie die Xbox-Konsole an ein Fernsehgerät oder einen Videorekorder an

1. Falls die Xbox-Konsole eingeschaltet ist, schalten Sie sie aus, indem Sie auf die Ein-/Ausschalttaste drücken.
2. Verbinden Sie den Xbox AV-Stecker mit dem AV-Anschluss der Xbox-Konsole.
3. Verbinden Sie die verschiedenfarbigen Stecker mit den entsprechenden Buchsen an dem Fernsehgerät oder dem Videorekorder: gelb mit gelb (Video), rot mit rot (rechtes Audio) und weiß mit weiß (linkes Audio). Die Buchsen befinden sich an der Vorder- oder Rückseite des Fernsehers oder Videorekorders, wie oben in Abbildung A dargestellt.  
*Hinweis : Bei monauralen Fernsehgeräten oder Videorekordern, die nur mit einer Audiobuchse ausgestattet sind, verbinden Sie entweder den rechten oder den linken Audiostecker mit der Audiobuchse.*
4. Wenn Sie die Konsole an einen Videorekorder anschließen, nehmen Sie keine Veränderungen an der bereits vorhandenen Verbindung zwischen Videorekorder und Fernseher vor. Wählen Sie für die TV/Video-Einstellung des Videorekorders die Video-Option.
5. Wählen Sie an Ihrem Fernsehgerät den geeigneten Videoeingang. Weitere Informationen finden Sie im Xbox-Handbuch.

### Anschluss mit dem Euro AV-Adapter (SCART)

Wenn Ihr Fernsehgerät mit einem SCART-Eingang ausgestattet ist, verwenden Sie den Euro AV-Adapter.

#### So schließen Sie die Xbox-Konsole mit dem Euro AV-Adapter an

1. Falls die Xbox-Konsole eingeschaltet ist, schalten Sie sie aus, indem Sie auf die Ein-/Ausschalttaste drücken.
2. Verbinden Sie den Xbox AV-Stecker mit dem AV-Anschluss der Xbox-Konsole.
3. Verbinden Sie die verschiedenfarbigen Stecker mit den entsprechenden Buchsen am Euro AV-Adapter: gelb mit gelb (Video), rot mit rot (rechtes Audio) und weiß mit weiß (linkes Audio), wie oben in Abbildung B dargestellt.
4. Schließen Sie den Euro AV-Adapter (SCART) an Ihr Fernsehgerät an.
5. Wählen Sie an Ihrem Fernsehgerät den geeigneten Eingang. Weitere Informationen finden Sie im Xbox-Handbuch.

### Falls Sie Hilfe benötigen

Sollten Probleme auftreten, versuchen Sie auf keinen Fall, das Xbox Standard AV-Kabel und den Euro AV-Adapter oder die Xbox-Konsole auseinanderzunehmen, zu warten oder Änderungen daran vorzunehmen. Dies könnte zu schweren Verletzungen, zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag oder zum Ausbruch von Feuer führen und hat zur Folge, dass Sie jegliche Garantieansprüche verlieren. Bringen Sie Ihr Xbox-Videospiel-System oder -Peripheriegerät für Reparaturen oder Wartungen nicht zu dem Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben, es sei denn, ein Xbox-Kundendienstmitarbeiter fordert Sie dazu auf.

Kundendienstinformationen erhalten Sie unter <http://www.xbox.com> oder unter den folgenden Nummern:

- Deutschland: 0800 181 2968. TTY-Benutzer: 0800 181 2975.
- Österreich: 0800 281 360. TTY-Benutzer: 0800 281 361.
- Schweiz: 0800 83 6667. TTY-Benutzer: 0800 83 6668.

## Cavo AV standard per Xbox

Il cavo AV standard per Xbox consente di collegare la console Xbox al televisore e deve essere utilizzato esclusivamente con Xbox™ Video Game System di Microsoft.

**IMPORTANTE** Prima di utilizzare il prodotto, consultare il Manuale di istruzioni di Xbox per ottenere importanti informazioni sulla tutela della salute. **Conservare il Manuale di istruzioni e le presenti informazioni per consultazioni future.** Le informazioni sulla garanzia limitata e sul copyright relative al cavo AV standard per Xbox sono contenute nel Manuale di istruzioni di Xbox.

### Collegamento mediante il cavo AV standard per Xbox

Se il televisore dispone di input video composito, collegare la console tramite il cavo AV standard per Xbox.

#### Per il collegamento a un televisore o a un videoregistratore

1. Se la console Xbox è accesa, premerne il tasto di accensione per spegnerla.
2. Collegare il connettore AV di Xbox alla porta AV della console Xbox.
3. Collegare i connettori colorati ai corrispondenti jack del televisore o del videoregistratore: giallo con giallo (video), rosso con rosso (audio di destra) e bianco con bianco (audio di sinistra). I jack possono trovarsi sulla parte anteriore o posteriore del televisore o del videoregistratore, come mostrato nella figura A all'inizio del presente documento.  
*Nota: per televisori o videoregistratori monoaurali, che dispongono di un solo jack audio, collegare al jack audio solamente un connettore audio (quello di destra o quello di sinistra).*
4. Se si effettua il collegamento a un videoregistratore, non cambiare il collegamento esistente tra il videoregistratore e il televisore. Selezionare VCR per l'impostazione TV/VCR del videoregistratore.
5. Selezionare il corretto input video del televisore. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni di Xbox.

### Collegamento mediante l'adattatore SCART

Se il televisore dispone di un input SCART, per il collegamento utilizzare l'adattatore SCART.

#### Per il collegamento mediante l'adattatore SCART

1. Se la console Xbox è accesa, premerne il tasto di accensione per spegnerla.
2. Collegare il connettore AV di Xbox alla porta AV della console Xbox.
3. Collegare i connettori colorati al corrispondente jack dell'adattatore SCART: giallo con giallo (video), rosso con rosso (audio di destra) e bianco con bianco (audio di sinistra), come mostrato nella figura B all'inizio del presente documento.
4. Collegare l'adattatore SCART al televisore.
5. Selezionare il corretto input del televisore. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni di Xbox.

### Supporto tecnico

In caso di problemi, non tentare di smontare, riparare o modificare in alcun modo il cavo AV standard o la console Xbox, onde evitare il rischio di infortuni gravi o mortali causati da scosse elettriche o incendi, nonché l'invalidamento della garanzia. Non riportare Xbox™ Video Game System o questa periferica al rivenditore per riparazioni o manutenzione, se non chiaramente specificato da un rappresentante del Supporto tecnico di Xbox.

Visitare il sito [www.xbox.com](http://www.xbox.com) o chiamare il numero del Supporto tecnico di Xbox:

- Italia: 800 787614. Utenti TTY: 800 787615.

## Cable estándar de conexión audio/vidéo + adaptador para Euroconector

El cable estándar de conexión audio/vidéo + adaptador para Euroconector conecta la consola Xbox al televisor. Se utiliza exclusivamente con el Sistema de videojuegos Xbox™ de Microsoft.

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar este producto, lea el manual de instrucciones del Sistema de videojuegos Xbox para obtener información importante acerca de la seguridad y advertencias sobre la salud. **Guardé el manual de instrucciones Xbox y estas instrucciones para consultas en el futuro.** La garantía limitada y la información de copyright que cubren el cable estándar de conexión audio/vidéo + adaptador para Euroconector se incluyen en el manual de instrucciones Xbox.

### Conexión con el cable estándar de conexión audio/vidéo

Si el televisor dispone de una entrada de vídeo compuesto, utilice el cable estándar de conexión audio/vidéo para conectar la consola Xbox al televisor.

#### Para conectarse al televisor o al vídeo

1. Si la consola Xbox está encendida, presione el botón de encendido en la consola para apagarla.
2. Enchufe el conector audio/vidéo Xbox al puerto de audio/vidéo de la consola Xbox.
3. Enchufe los conectores con código de color a los conectores del televisor o del vídeo correspondientes: de amarillo a amarillo (vídeo), de rojo a rojo (audio derecho) y de blanco a blanco (audio izquierdo). Los enchufes pueden estar situados en la parte frontal o posterior del televisor o del vídeo, como se muestra en la figura A que aparece en la parte superior de este documento.  
*Nota: Para televisores y vídeos monoauriculares, que sólo tienen un conector de audio, enchufe el conector izquierdo o derecho al conector de audio.*
4. Si lo enchufa a un vídeo, no cambie la conexión existente entre el vídeo y el televisor. Seleccione la opción VCR (vídeo) en la configuración de TV/VCR (televisor/vídeo) del vídeo.
5. Seleccione la entrada de vídeo apropiada del televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones Xbox.

### Conexión con el adaptador para Euroconector

Si su televisor tiene una entrada para Euroconector, utilice el adaptador para Euroconector para conectar la consola Xbox al televisor.

### Para conectar con el adaptador para Euroconector

- Si la consola Xbox está encendida, presione el botón de encendido en la consola para apagarla.
- Enchufe el conector audio/vídeo Xbox al puerto de audio/vídeo de la consola Xbox.
- Conecte los conectores con código de color a los conectores del adaptador para Euroconector: de amarillo a amarillo (vídeo), de rojo a rojo (audio derecho) y de blanco a blanco (audio izquierdo).
- Conecte el adaptador para Euroconector al televisor.
- Seleccione la entrada apropiada en el televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones Xbox.

### Si necesita ayuda

Ante cualquier problema, no intente desmontar, reparar ni modificar el cable estándar de conexión audio/vídeo + adaptador para Euroconector ni la consola Xbox de ninguna manera. Existe el riesgo de sufrir daños por descarga eléctrica o incendio y la garantía quedaría anulada. No lleve el Sistema de videojuegos Xbox ni este periférico a un distribuidor para su reparación salvo que el servicio de atención al cliente indique lo contrario.

Consulte el sitio Web <http://www.xbox.com> o llame al número del servicio de atención al cliente Xbox:

- España: 900 94 8952. Usuarios TTY (teletipo): 900 94 8953.

### Kit AV Standard Xbox

O Kit AV standard Xbox liga a consola Xbox ao aparelho de TV. Destina-se à utilização exclusiva com o Sistema de Videojogos Xbox™ da Microsoft.

**IMPORTANTE** Antes de utilizar este produto, leia o manual de instruções do Sistema de Videojogos Xbox para obter informações importantes sobre segurança e saúde. **Guarde o manual de instruções do Sistema de Videojogos Xbox e as presentes instruções para futuras referências.** A garantia limitada e as informações de direitos de autor referentes a este Kit AV standard Xbox estão contidas no manual de instruções do Sistema de Videojogos Xbox.

Para ligar, consulte as figuras A e B no início deste documento. Desligue a consola Xbox e, em seguida, ligue o conector AV Xbox à porta AV na consola Xbox. Ligue os conectores com código de cores às tomadas com código de cores correspondentes no aparelho de TV ou VCR. Para entrada SCART, ligue ao adaptador SCART e, em seguida, ligue o adaptador SCART ao aparelho de TV.

### Soporte técnico

Consulte o site <http://www.xbox.com> ou entre em contacto telefónico com o suporte técnico Xbox, disponível sete dias por semana, incluindo feriados:

- Portugal: 800 844 059. Utilizadores de dispositivos para deficientes auditivos: 800 844 060.

### Xbox™ SCART-kabel (standaard) met SCART-adapter

Met de Xbox™ SCART-kabel (standaard) met SCART-adapter sluit je de Xbox-console aan op de televisie. Deze kabel is uitsluitend bedoeld voor gebruik met het Xbox™ Videogamesysteem van Microsoft.

**Belangrijk:** neem voordat je dit product gebruikt de instructiehandleiding voor de Xbox door voor belangrijke gezondheidsinformatie en -waarschuwingen. **Bewaar de Xbox-instructiehandleiding en deze instructies voor het geval je ze later nog nodig hebt.** De beperkte garantie en copyrightgegevens die van toepassing zijn op deze Xbox™ SCART-kabel (standaard) met SCART-adapter, zijn opgenomen in de Xbox-instructiehandleiding.

In de afbeeldingen A en B in het begin van dit document wordt weergegeven hoe je de kabel en adapter moet aansluiten. Schakel de Xbox-console uit en sluit de Xbox™ SCART-kabel aan op de SCART-poort op de Xbox- console. Sluit de gekleurde connectors via de poorten met de overeenkomende kleur aan op de televisie of videorecorder.

### Klantenservice

Ga naar <http://www.xbox.com> of bel het nummer voor klantenservice (zeven dagen per week, ook tijdens feestdagen):

- Nederland: 0800 023 3894, TTY-gebruikers: 0800 023 3895
- België: 0800 7 9790, TTY-gebruikers: 0800 7 9791

### Standard-AV-kabel + scart-adapter

Standard-AV-kabeln + scart-adaptern ansluter Xbox-konsolen till TV:n. Den är endast avsedd för användning med Xbox TV-spel från Microsoft.

**VIKTIGT!** Innan du använder denna produkt ska du läsa Xbox Instruktionsbok som innehåller viktig säkerhetsinformation och hälsovarningar. **Vi rekommenderar att du behåller både Xbox Instruktionsbok och dessa anvisningar för framtida hänvisning.** Den begränsade garanti och upphovsrättsinformation som omfattar denna standard-AV-kabel + scart-adapter finns i Xbox Instruktionsbok.

Se figur A och B längst upp i detta dokument för anslutningsanvisningar. Stäng av Xbox-konsolen och anslut sedan AV-kontakten till Xbox-konsolens AV-port. Anslut de färgkodade kontakterna till motsvarande färgkodade uttag på TV:n eller videobandspelaren. För scart-indata ansluter du till scart-adaptern och sedan ansluter du scart-adaptern till TV:n.

### Kundsupport

Se <http://www.xbox.com> eller ring Xbox kundsupportnummer som finns tillgängligt alla dagar i veckan inklusive helgdagar:

- Sverige: 020 79 1133. TTY-användare: 020 79 1134.

### Xbox standard AV-kabel + SCART-adapter

Xbox standard AV-kabel + SCART-adapter brukes til å koble Xbox-konsollen til TVen. Produktet skal bare brukes sammen med Xbox™-spillkonsollen fra Microsoft.

**VIKTIG!** Før du begynner å bruke dette produktet, bør du lese instruksjonshåndboken for Xbox, der du finner viktige sikkerhetsopplysninger og helseadvarsler. **Ta vare på både instruksjonshåndboken for Xbox og disse instruksjonene.** Informasjon om garanti og opphavsrett som dekker Xbox standard AV-kabel + SCART-adapter, finner du i instruksjonshåndboken for Xbox.

Når du skal koble til, kan du se figur A og B øverst i dette dokumentet. Slå av Xbox-konsollen, og koble Xbox AV-pluggen til AV-porten på Xbox-konsollen. Koble de fargekodede pluggene til de tilsvarende kontaktene på TVen eller videospilleren. Ved bruk av SCART-inngang kobler du til SCART-adapteren, og deretter kobler du SCART-adapteren til TVen.

### Kundestøtte

Se <http://www.xbox.com/> eller ring Xbox-kundestøtte, tilgjengelig syv dager i uken, også på hellidager:

- Norge: 800 14174. TTY-brukere: 800 14175.

### Xbox standard AV -kaapeli

Xbox standard AV -kaapelilla voit liittää Xbox-pelikonsolin televisioon. Kaapeli on tarkoitettu käytettäväksi pelkästään Microsoftin Xbox-pelikonsolin kanssa.

**TÄRKEÄÄ TIETÄÄ!** Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue Xbox-pelikonsolin käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja terveydentilaa koskevia varoituksia. **Säilytä Xbox-käyttöopas ja nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.** Xbox-käyttöoppaassa kerrotaan myös Xbox standard AV -kaapelin rajoitetusta takuusta ja tekijänoikeuksista.

Kytke kaapeli tämän ohjeen alussa olevissa kuvissa A ja B näkyvällä tavalla. Katkaise Xbox-pelikonsolista virta ja kytke Xbox AV -liitin Xbox-pelikonsolin AV-porttiin. Kytke värikoodatut liitinjohdot television tai videonauhurin vastaaviin liittämiin. Jos haluat käyttää Scart-järjestelmää, kytke kaapeli Scart-adapteriin ja kytke adapteri televisioon.

### Asiakastuki

Käy sivustossa <http://www.xbox.com> tai soita Xbox-asiakastukeen, joka on avoinna kaikkina viikonpäivinä, mukaan lukien kansalliset vapaapäivät:

- Suomi: 0800 1 19424. TTY-käyttäjät: 0800 1 19425.

### Xbox™ Scart/Pal tv-kabel og Scart-adapter

Med Xbox™ Scart/Pal tv-kablet og Scart-adapteren kan du tilslutte Xbox-konsollen til tv-apparatet. Det er kun til brug sammen med Xbox™-videospilsystemet fra Microsoft.

**VIGTIGT!** Før du anvender produktet, skal du læse Xbox Betjeningsvejledning for at få vigtige oplysninger og helbredsadvarsler. **Gem både Xbox Betjeningsvejledning og denne vejledning til fremtidig reference.** Den begrænsede garanti og de copyrightoplysninger, der vedrører dette Xbox™ Scart/Pal tv-kabel, findes i Xbox Betjeningsvejledning.

Hvis du vil tilslutte produktet, skal du se figur A og B øverst i dette dokument. Sluk Xbox-konsollen, og sæt derefter Scart-stikket i Scart-porten. Sæt de farvekodede stik i de tilsvarende farvekodede bøsninger på tv-apparatet eller videoafspilleren. Ved Scart-input skal du tilslutte til Scart-adapteren og derefter tilslutte Scart-adapteren til tv-apparatet.

### Kundesupport

Se <http://www.xbox.com>, eller ring til Xbox-kundesupport, som er åben syv dage om ugen, også i ferierne:

- Danmark: 80 88 40 97. TTY-brugere: 80 88 40 98.

### Βασικό καλώδιο AV (ήχου/εικόνας) για το Xbox + Βύσμα SCART

Με το βασικό καλώδιο AV (ήχου/εικόνας) για το Xbox + Βύσμα SCART μπορείτε να συνδέσετε την κονσόλα σας Xbox με την τηλεόρασή σας. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με το Xbox™ video game system της Microsoft.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών του Xbox για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις για την υγεία. **Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών του Xbox κι αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.** Οι πληροφορίες για την περιορισμένη εγγύηση και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που καλύπτουν αυτό το βασικό καλώδιο AV (ήχου/εικόνας) για το Xbox + βύσμα SCART περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του Xbox.

Για να κάνετε τη σύνδεση, δείτε τα σχήματα Α και Β στο επάνω μέρος αυτού του εγγράφου. Σβήστε την κονσόλα Xbox και, στη συνέχεια, συνδέστε το βύσμα Xbox AV στην υποδοχή AV στην κονσόλα Xbox. Συνδέστε τα έγχρωμα βύσματα στις αντίστοιχα χρωματισμένες υποδοχές στην τηλεόραση ή το βίντεο. Για σύνδεση μέσω εισόδου SCART, συνδέστε τα βύσματα στις αντίστοιχες υποδοχές του βύσματος SCART και, στη συνέχεια, συνδέστε το βύσμα SCART στην τηλεόραση.

### Υποστήριξη πελατών

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.xbox.com> ή καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης πελατών για το Xbox, ο οποίος είναι διαθέσιμος επτά ημέρες την εβδομάδα, εργάσιμες και αργίες:

- Ελλάδα: 00800 44 12 8732, χρήστες με προβλήματα ακοής (TTY): 00800 44 12 8733

1202 Part Number: X08-25070-01

